UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

XZENT X-522

2-Din Infotainer X-522

OBSAH

O TÉTO PŘÍRUČCE

Tato příručka obsahuje důležité informace a upozornění týkající se fungování této jednotky XZENT. Uložte ji na místo, kde k ní budete mít později přístup.

Obecné poznámky a bezpečnostní informace	3
Tlačítka snímačů na předním panelu	4
Hlavní nabídka	5
Google Android Auto	6
Apple CarPlay	7
Nastavení (hlavního systému)	8
REŽIM FM RÁDIO	9
REŽIM DAB RÁDIO	10
REŽIM USB Audio/Video	11
Režim Kamery	11
Správa telefonu s funkcí Bluetooth	12
Telefonování s handsfree Bluetooth	13
Poslech hudebního proudu Bluetooth	14
Anténa DAB	15

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poznámka
1. Popisy a další obsah uvedený v tomto návodu se mohou lišit od skutečného zařízení.
2. Obrázky uvedené v tomto návodu a některé snímky rozhraní HMI se mohou lišit od skutečného zařízení.
3. Technické údaje a design tohoto zařízení nutně podléhají změnám bez předchozího oznámení.

- Přečtěte si celý návod. Dbejte všech varování. Řiďte se uvedenými pokyny.
- Tuto příručku si uschovejte. Příručka musí být k dispozici každému, kdo tento přístroj používá.
- Tato jednotka je určena k použití ve vozidlech s 12V DC baterií a zápornou kostrou.
- Přístroj nepoužívejte jiným způsobem, než je popsáno v této příručce. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit ztrátu platnosti záruky.
- V žádném případě přístroj nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné úpravy, protože to má za následek ztrátu záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat nebo provádět jeho servis sami; v případě potřeby se obraťte na autorizovaného prodejce XZENT.
- Používejte pouze originální příslušenství určené a vyrobené speciálně pro tento přístroj. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození. Přístroj instalujte podle návodu k montáži, použijte přiložené montážní příslušenství. Síly zrychlení při nehodách mohou být obrovské. Nesprávně namontované zařízení představuje při nehodě vážné riziko pro řidiče i cestující.
- Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami, které by se mohly do přístroje dostat. Mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k požáru.
- Chcete-li předejít zkratu, do přístroje nikdy nevkládejte žádné kovové předměty (např mince).
- Před výměnou vadné pojistky se pokuste vyhledat příčinu zkratu. Věnujte pozornost kabelům napájení! Pokud zkrat není způsoben výpadkem napájení nebo vadou elektroinstalace, vadnou pojistku můžete vyměnit za novou (stejné hodnoty). Pokud zkrat trvá, obraťte se na autorizovaného prodejce XZENT.
- Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití, kde naleznete informace o kompatibilitě a pokyny pro elektrické zapojení. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní výrobky.
- Dávejte pozor, abyste používáním přístroje nezpůsobili vybití akumulátoru při vypnutém motoru automobilu. Protože přístroj spotřebovává značné množství energie a akumulátor se nabíjí pouze při spuštěném motoru, může se stát, že se akumulátor vybije do takové míry, že motor již nebude možné nastartovat.
- Podle zákonů různých evropských zemích není povoleno za jízdy pouštět filmy na monitorech, které jsou v zorném poli řidiče, protože to může odvádět pozornost řidiče od provozu. Řiďte se silničními předpisy své země, neboť v případě nehody vám hrozí udělení pokuty či dokonce ztráta pojistného krytí. Věnujte pozornost hlasitosti přehrávání ve vozidle, protože nesmí přehlušit zvuky zvenčí, jako jsou například policejní sirény apod.
- Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Může dojít k mechanickému nebo elektrickému poškození přístroje.
- V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně instalace zařízení se obraťte na svého prodejce/dovozce.

HARDWAROVÉ KLÁVESY NA PŘEDNÍM PANELU X-522



Ovládací tlačítka / tlačítka dotykového displeje:

1.	Voice	Stisknutím spusťte rozpoznávání hlasu (používá se s aplikací Android Auto nebo CarPlay).
2.	Power	Dlouhým stisknutím lze převést do pohotovostního režimu (obrazovka VYP, zvuk VYP). Stiskem ztlumíte zvuk (MUTE).
3.	Home	Stisknutím přejdete do hlavní nabídky. Stisknutím zadejte poslední zdroj, opakovaným stisknutím se vrátíte do nabídky GAA/CarPlay.
4.	Volume	Stisknutím se zobrazí překryvné okno ovládání hlasitosti.
5.	PWR Reset	Stisknutím se provede reset napájení.
6.	Touch area	Stisknutím oblasti obrazovky provedete akci dotykového stisku.

Různé:

A	Přední USB (pro GAA nebo CarPlay).



Ovládací tlačítka a oblast – HLAVNÍ NABÍDKA

A		Čas a datum
1.	Radio (FM)	Klepnutím vyvoláte výchozí rádio FM.
2.	CarPlay	Klepnutím vyvoláte CarPlay (je-li k přednímu portu USB připojen kompatibilní iPhone).
3.	Android Auto	Klepnutím vyvoláte GAA (je-li k přednímu portu USB připojen kompatibilní smartphone Android).
4.	DAB+	Klepnutím vyvoláte rádio DAB+.
5.	Camera	Klepnutím vyvoláte kamery.
6.	USB	Klepnutím vyvoláte zdroj USB.
7.	AV IN	Klepnutím vyvoláte zdroj AV.
8.	EQ	Klepnutím vyvoláte EQ.
9.	BT-Music	Klepnutím vyvoláte streamování hudby BT A2DP.
10.	Settings	Klepnutím vyvoláte nastavení systému.
11.	Phone	Klepnutím vyvoláte telefonování Bluetooth XZENT.
(druhá stránka)		Klepnutím vyvoláte telefonování (v případě GAA nebo CarPlay).

GOOGLE ANDROID AUTO

Díky službě Google Android Auto budete mít přístup ke kompatibilním aplikacím a službám online smartphonu Android ve svém vozidle a můžete je ovládat intuitivně pomocí zobrazení zařízení XZENT nebo hlasového asistenta společnosti Google.

PŘÍPRAVA:

- Stáhněte si aplikaci Android Auto z obchodu Google Play Store.
- Připojte smartphone Android k PŘEDNÍMU USB konektoru zařízení XZENT.
- Při prvním připojení k PŘEDNÍMU USB konektoru bude automaticky zřízeno Bluetooth.

POČÁTEČNÍ OPERACE:

1. Při prvním uvedení do provozu nesmí být vozidlo v pohybu a ruční brzda musí být zatažená.
2. Klepnutím na ikonu Android Auto v hlavní nabídce zařízení XZENT vyberte zdroj Auto Android.
3. Postupujte podle pokynů na displeji smartphonu a instalujte systém Android Auto a konfigurujte chování při spuštění. V nastavení Android Auto lze kdykoliv později změnit zvolené chování při spuštění.
4. Po úspěšném dokončení počáteční operace se na obrazovce zařízení XZENT zobrazí uživatelské rozhraní Android Auto.



1. Uživatelské rozhraní Android Auto.
2. Navigace.
3. Telefon.
4. Otevřete uživatelské rozhraní Android Auto.
5. Přehrávání médií.
6. Otevřete hlavní nabídku XZENT.
7. Aktivujte hlasové ovládání Android Auto.

Poznámka:

- Android Auto nemusí být k dispozici ve všech zařízeních a není k dispozici ve všech zemích a oblastech.
- Chcete-li používat Android Auto se smartphonem Android, musí být ve vašem smartphonu nainstalován alespoň systém Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšší verze operačního systému Android.
- Podrobnější informace o aplikaci Android Auto naleznete na stránce https://www.android.com/auto/a https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

APPLE CARPLAY

Díky službě Apple CarPlay budete mít přístup ke kompatibilním aplikacím a službám svého smartphonu Android ve svém vozidle a můžete je ovládat intuitivně pomocí displeje svého zařízení XZENT nebo hlasového asistenta společnosti Apple.

PŘÍPRAVA:

- Připojte kompatibilní iPhone k PŘEDNÍMU USB konektoru zařízení XZENT.
- Při prvním připojení k PŘEDNÍMU USB konektoru bude automaticky zřízeno Bluetooth.
- Odemkněte svůj iPhone.

POČÁTEČNÍ OPERACE:

1. Při prvním uvedení do provozu nesmí být vozidlo v pohybu a ruční brzda musí být zatažená.
2. Klepnutím na ikonu CarPlay v hlavní nabídce zařízení XZENT vyberte zdroj CarPlay.
   Po úspěšném dokončení počáteční operace se na obrazovce zařízení XZENT zobrazí uživatelské rozhraní CarPlay



1. Klepnutím zobrazíte výchozí obrazovku CarPlay.
2. Klepnutím otevřete hlavní nabídku XZENT.
3. Aplikace se spustí klepnutím na její ikonu.

NASTAVENÍ (HLAVNÍHO SYSTÉMU)



Ovládací tlačítka

1. Home Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2. General Klepnutím se zobrazí seznam (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem):
   Jazyk (2a) Stisknutím vyberte jiný dostupný jazyk než angličtinu.
   Podsvícení tlačítek (2b) Stisknutím lze přepínat podsvícení tlačítek na bílé, červené.
   Pípnutí (3c) Stisknutím lze zapínat a vypínat akustickou odezvu dotykového ovládání.
3. Video Klepnutím se zobrazí seznam (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem):
   Režim jasu (3a) – klepnutím vyberte režim Den, Noc, Automatický.
   Jas (3b) – klepnutím na proužek lze změnit jas aktivního denního nebo nočního režimu.
4. Volume Klepnutím se zobrazí seznam (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem): EQ (4a) – klepnutím otevřete EQ.
   Výběr přednastavení EQ, Přizpůsobení pásma EQ, Hlasitost Zap/Vyp. Nastavení vyvážení/prolínání se zesílením subwooferu.
   Radio/DAB/AV In (4b) – klepnutím na proužek lze změnit zesílení.
   USB (4c) – klepnutím na proužek lze změnit zesílení.
   BT hudba (4d) – klepnutím na proužek lze změnit zesílení.
   BT telefon (4e) – klepnutím na proužek lze změnit zesílení.
   CarPlay (4f) – klepnutím na proužek lze změnit zesílení.
   Android Auto (4g) – klepnutím na proužek lze změnit zesílení.
5. Time Klepnutím se zobrazí seznam (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem):
   Datum (5a) – klepnutím lze nastavit datum.
   Čas (5b) – klepnutím lze nastavit čas (je-li zapnutá funkce RDS CT, může být ruční nastavení přepsáno).
   24hr (5c) – klepnutím lze přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením času.
6. System Klepnutím lze zobrazit seznam:
   Tovární nastavení (6a) – klepnutím lze resetovat přístroj na nastavení z výroby / výchozí nastavení.
   Verze MCU (6b) – zobrazení právě instalované verze.
   Verze MPEG (6c) – zobrazení právě instalované verze.
   Verze DAB (6d) – zobrazení právě instalované verze.
   Aktualizace MCU (6e) – klepnutím lze zahájit aktualizaci.
   Aktualizace MPEG (6f) – klepnutím lze zahájit aktualizaci.
   Aktualizace DAB (6g) – klepnutím lze zahájit aktualizaci.

Ovládací tlačítka

1. Home	Klepnutím otevřete hlavní nabídku
2. Seek Down	Klepnutím lze prohledávat dolů Klepnutím a přidržením lze snížit po krocích frekvenci
3. Seek Up	Klepnutím lze prohledávat nahoru Klepnutím a přidržením lze zvýšit po krocích frekvenci
4. Preset	Klepnutím vyberete předvolbu Klepnutím a podržením tlačítka uložíte aktuální stanici jako předvolbu
5. Page indicator	Potáhnutím změníte stranu přednastavení.
6. Auto store	Klepnutím lze prohledat a automaticky uložit všechny předvolby
7. Station List	Klepnutím otevřete seznam stanic
8. Freq. numpad	Klepnutím otevřete číselnou klávesnici k zadání frekvence
9. EQ	Klepnutím otevřete EQ
10. More	Klepnutím se zobrazí rozšířená nabídka (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem): Nastavení (10a) >> RDS ON/OFF, TA ON/OFF, AF MUTE ON/OFF, CT ON/OFF, prohledání PTY Nastavit oblíbené (10b) >> klepnutím se nastaví aktuální stanice v seznamu Loc (10c), ON/OFF EQ (10d) – klepnutím otevřete nastavení EQ

A	Pole informačního displeje pro nastavení rádia a funkce RDS
B	Frekvence aktuální stanice (nebo název RDS stanice)
C	Zobrazení textu RDS, je-li přijat.

Poznámka:

- Tento přístroj využívá volič kanálů RDS. RDS je systém, který přenáší data souběžně s rozhlasovým FM vysíláním.Dostupnost a obsah dat RDS závisí na příslušné rozhlasové stanici a její síle signálu. RDS přenáší například alternativní frekvence, které umožňují změnu frekvence bez zásahu uživatele.
- Abyste mohli využívat funkce RDS, musí být aktivovaná funkce AF.

REŽIM DAB RÁDIO



Ovládací tlačítka

1. Home — Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2. Seek Down — Klepnutím vyberte předchozí stanici ze všech stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky VÍCE nastaveno na VŠECHNY SLUŽBY).
   Klepnutím vyberte předchozí stanici ze stejné skupiny stanic/kanálu (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky VÍCE nastaveno na AKTUÁLNÍ).
   Klepnutím vyberte předchozí stanici ze seznamu oblíbených stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky VÍCE nastaveno na PŘEDVOLBA).
3. Seek Up — Klepnutím vyberte další stanici ze všech stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky VÍCE nastaveno na VŠECHNY SLUŽBY).
   Klepnutím vyberte další stanici ze stejné skupiny stanic/kanálu (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky VÍCE nastaveno na AKTUÁLNÍ).
   Klepnutím vyberte další stanici ze seznamu oblíbených stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky VÍCE nastaveno na PŘEDVOLBA).
4. List — Klepnutím otevřete seznam.
   Seznam oblíbených (4a) Klepnutím lze spravovat nebo vybrat oblíbené stanice/stanice předvolby.
   Složky interpretů a seznamy stanic (4b) – klepnutím otevřete strukturu složek interpretů a stanic.
   Současný interpret (4c) – klepnutím otevřete aktuálního interpreta.
5. Auto Scan — Klepnutím spustíte automatické skenování.
6. More — Klepnutím se zobrazí rozšířená nabídka (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem):
   Výběr (6a) – klepnutím lze změnit chování tlačítka přeskočení na Všechny služby, Aktuální, Předvolby.
   Servisní link (6b) Zap/Vyp.

A — Vybraná stanice/kanál.
B — Název stanice.
C — Text DLS stanice.
D — Zobrazení obrázku prezentace stanice, pokud je k dispozici.



Ovládací tlačítka

1.	Home	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Progress bar	Klepnutím přejdete na vybranou pozici.
3.	List	Klepnutím otevřete seznam: Seznam audia (3a) zobrazuje seznam složek a souborů audia. Seznam videa (3b) zobrazuje seznam složek a souborů videa.
4.	Seek Down	Klepnutím přejdete k předchozí skladbě/souboru.
5.	Pause/resume	Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnovením.
6.	Seek Up	Klepnutím lze vybrat další skladbu/soubor.
7.	More	Klepnutím se zobrazí rozšířená nabídka (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem): Náhodné přehrávání (7a) Klepnutím lze zapnout/vypnout náhodné přehrávání. Opakovat (7b) Klepnutím lze přepínat režim opakování na Vše, Jednu skladbu, Složku. EQ (7c) – Klepnutím otevřete EQ.
A		Vložený obal ID3 souboru (max 300x300)
B		Informace ID3 o skladbě (UTF8, UTF16), aktuální index skladby, doba přehrávání a délka.

Režim videa má stejné ovládací prvky a nahrazuje střed zobrazením obrazu videa.
Klepnutím na dotykovou obrazovku lze na plné obrazovce zobrazit ovládací proužek.

REŽIM KAMERY

Ovládací tlačítka

1.	Home	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.

SPRÁVA TELEFONU S FUNKCÍ BLUETOOTH

Při prvním použití proveďte funkci skenování/hledání (SCAN/SEARCH) a ujistěte se, že je váš telefon nastaven jako VIDITELNÝ. Má-li XZENT přidat telefon do seznamu párování, vyberte ho ze seznamu výsledků a potvrďte kódem.
V případě aplikací Android Auto nebo CarPlay může být párování provedeno automaticky při prvním připojení prostřednictvím PŘEDNÍHO PORTU USB.
Ujistěte se a potvrďte všechna potřebná oprávnění, jako je přístup ke kontaktům/přístup k telefonnímu seznamu nebo další potřebné profily Bluetooth. Jestliže odmítnete přístup, můžete omezit dostupné funkce.

Ovládací tlačítka

1.	Home	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Re-Connect	Klepnutím znovu připojte párovaný telefon (nastavit aktivní).
3.	Delete pair	Klepnutím smažete spárovaný telefon.
4.	Page indicator	Ke změně stránky v případě několika spárovaných telefonů použijte šipky.
5.	Scan / search	Klepnutím otevřete zahájení skenování (ujistěte se, že je telefon viditelný).
6.	Settings	Klepnutím se zobrazí rozšířená nabídka (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem): Automatické připojení (8a) Klepnutím se zapíná/vypíná. Automatické přijetí volání (8b) Klepnutím se zapíná/vypíná. Ruční synchronizace telefonního seznamu (8c) Klepnutím se zopakuje synchronizace připojeného/aktivního telefonního seznamu.

TELEFONOVÁNÍ S HANDSFREE BLUETOOTH

POZNÁMKA:
Tento zdroj je telefonování XZENT HFP, které potřebujete, abyste mohli připojit spárovaný telefon a používat ho.
Jestliže je aplikace GAA nebo CarPlay připojena prostřednictvím PŘEDNÍHO PORTU USB, všechny funkce telefonování budou prováděny prostřednictvím aplikace GAA nebo CarPlay a budou přepnuty do jejího režimu telefonování.

Ovládací tlačítka

1. Home	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2. Favourite Icons	Klepnutím na „+“ lze přidat oblíbenou stanici k předvolbám (telefonní seznam musí být synchronizovaný). Klepnutím na kontakt předvolby zahájíte volání (musí být připojen telefon).
3. Page indicator	Potažením prstu po obrazovce lze změnit seznam stránek:
4. Favourite	Klepnutím se vrátíte k oblíbeným položkám.
5. Phonebook	Klepnutím se otevře telefonní seznam aktivního připojeného/vybraného telefonu. Vyhledání (5a) Klepnutím se otevře hledání jména kontaktu.
6. Call log	Klepnutím se otevře výpis volání. Přijatá volání (6a) – klepnutím se zobrazí přijatá volání. Klepnutím na položku seznamu se provede volání. Odchozí volání (6b) – klepnutím se zobrazí odchozí volání. Klepnutím na položku seznamu se provede volání. Zmeškaná volání (6c) – klepnutím se zobrazí zmeškaná volání. Klepnutím na položku seznamu se provede volání.
7. Keypad	Klepnutím se otevře klávesnice.
8 Phone Management	Stisknutím se odpojí aktuální/aktivní telefon. Obrazovka se změní na stránku řízení telefonu, která umožňuje ručně vybrat ze seznamu jiný telefon, smazat existující spárovaný telefon, skenovat/hledat a přidat nový telefon nebo změnit nastavení BT.
9. Settings	Klepnutím se zobrazí rozšířená nabídka (výchozí hodnoty jsou psány tučným písmem): Automatické připojení (8a) Klepnutím se zapíná/vypíná. Automatické přijetí volání (8b) Klepnutím se zapíná/vypíná. Ruční synchronizace telefonního seznamu (8c) Klepnutím se zopakuje synchronizace připojeného/aktivního telefonního seznamu.

POSLECH HUDBY PŘES BLUETOOTH



POZNÁMKA:
Jestliže je aplikace GAA nebo CarPlay připojena prostřednictvím PŘEDNÍHO PORTU USB, všechny funkce streamování budou prováděny prostřednictvím aplikace GAA nebo CarPlay a budou přepnuty do jejího režimu telefonování.

Před prvním použitím může být třeba spustit aplikaci audio přehrávače v telefonu.

Ovládací tlačítka

1.	Home	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Last / previous	Klepnutím přejdete k předchozí/poslední skladbě.
3.	Pause / resume	Klepnutím lze přepínat mezi pauzou/obnovením.
4.	Next	Klepnutím lze vybrat další skladbu.
5.	EQ	Klepnutím otevřete EQ.
6.	Phone Management	Stisknutím se odpojí aktuální/aktivní telefon. Obrazovka přejde do hlavní nabídky

A Informace o streamingu (závisí na schopnostech telefonu).



ACR Brändli + Vögeli AG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení X-522 odpovídá směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici níže
Internetová adresa: www.xzent.com (viz odkaz „Dokumenty o shodě produktu“ v zápatí stránky).

CE UK CA E4 10R-05 4316

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany